

Как правильно устанавливать и снимать адаптер для заправки баллонов Sodastream.

Как показано на изображении справа, не держите сам баллон в руках при установке или снятии адаптера. Это правило справедливо для установки абсолютно любых адаптеров и переходников к баллону.

В противном случае у Вас есть шанс открутить сам клапан баллона Sodastream и потерять часть или весь CO2.



Всегда используйте два разводных ключа при установке или снятии адаптеров, переходников. Сам клапан баллона должен быть жестко зафиксирован, чтобы избежать разгерметизацию самого баллона Sodastream.

Схема ровно как на изображении слева. Это крайне важный момент приснятия адаптера.

Никогда не фиксируйте сам алюминиевый корпус баллона.